

Tabulka zařízení VZT, Objekt A1																
Číslo zařízení	Název zařízení	Typ (zařízení je uvedeno jako referenční, nikoliv jediné požadované)	Počet	Přívod vzduchu	Externí tlaková ztráta	Fitrace - Přívod	Odvod vzduchu	Externí tlaková ztráta	Fitrace - Odvod	Typ rekuperace	Ohřev	Ohřev výkon	Chlazení	Chlazení výkon	Nominální příkon	Napájení
				[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]		[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]				[kW]		[kW]		[kW]
VZT 1.01	Odvětrání hyg. prostor	KN-2-AP-BS-100	55	-	-	-	90	50	-	-	-	-	-	-	0,03	230
	Způsob ovládání:	Zapínání ventilátoru reverzně se světly, tj. ventilátor (a doběh) bude spuštěn po VYPNUTÍ světla v řešené místnosti.														
	Poznámky:	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou v protipožárním provedení, instalace na stěnu, zadní připojení. Vypínač, napájení, doběh a prokabelování - dodávka profese ELE.														